

取扱説明書・お料理のページ付

SANYO

圧力IH ジャー炊飯器

品番

ECJ-JG10


(1.0L炊き)

ECJ-JG18

(1.8L炊き)

お買上げまことにありがとうございます。

- 「保証書」を受けとっていることを必ず確認してください。
- この「取扱説明書」と添付の「保証書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに「保証書」とともに大切に保管してください。特に1～3ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。



この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

ご愛用者登録について

下記のURLより愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。

<http://www.e-life-sanyo.com/support/user.html>

一般家庭用

(業務用としては使用しないでください)

もくじ

ページ

「圧力炊飯器」です	1
安全上のご注意	1～3
使用上のご注意	4
各部のなまえと使いかた	5～6
時計(現在時刻)の合わせかた	7
■リチウム電池について	
予約炊飯終了音(ブザー音)の入/切について	7
炊飯量と炊飯時間	8
■炊飯コースについて(お米選択/メニュー)	

お使いになる前に

ごはんを炊く前に	9
ごはんの炊きかた	10～11
■炊飯中にやむを得ず外ふたを開閉するときは	
■ごはんの炊き上がりについて	
■「炊込・おこわ」の最大炊飯量について	
■やむを得ず連続して炊くときは	
■使用中に停電になったときは	
ひたし炊き	12
いろいろな炊きかた	13～14
予約(タイマー)炊飯のしかた	15～16
■簡単予約について	
■予約時刻について	
■スタート後に予約時刻を変えたいときは	
保温について	17
仕様	17
あつあつ保温について	18
*クリーニング(煮沸)機能	
お手入れのしかた	19～20

使いかた

お料理のページ	21～28
■もくじ	
■お米の種類	
■おいしいごはんを炊くために	
■炊込みごはんとおこわの炊きかた	

お料理のページ

点検のお願い	29
故障かな?と思ったら	29～30
アフターサービスについて	裏表紙

点検その他

「圧力炊飯器」です

炊飯中は圧力がかかりますので、取扱いを誤ると危険です。

- 1.2気圧の圧力で炊飯するため圧力がまと同じ、PSマークとSGマークを取得しています。

●PSマーク



経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべおよび圧力がまの安全基準に適合していることを示します。

●SGマーク



対人賠償責任保険付
製品安全協会

製品安全協会が定めた認定基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

- この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意

人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

- 本文中の絵表示の意味です。

 禁止	①は、してはいけない「禁止」の内容です。	 一般的な禁止	 分解禁止	 接触禁止
 水ぬれ禁止		 ぬれ手禁止		
 強制	●は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	 必ず行う	 さし込みプラグを抜く	



警告

さし込みプラグは、コンセントの奥まで
確実にさし込む




さし込みが不完全ですと、
火災・感電・ショートの原因
となります。



さし込みプラグは清潔にする




さし込みプラグは、刃および刃の取付面
にごみ、ピン、ほこりが付着
している場合はよく拭く。
火災の原因となります。



電源は交流100Vのコンセントを使う



交流200V・船舶などの
電源で使うと、火災・
感電の原因となります。



コンセントは単独で使う



定格15A以上のコンセントを単独
で使う。
他の器具と併用すると分岐
コンセント部が異常発熱して、
発火することがあります。

タコ足配線や
延長コードは
使わないで!!



外ぶたはフックボタンに触れないよう、「カチッ」と音がする
まで確実に閉める



外ぶたを確実に閉めない、炊飯中に蒸気がもれたり、外ぶたが開いて
やけどやけがの原因になります。「カチッ」と音がしない場合は、「**お手
入れのしかた**」(P19ページ)の、フック部、つゆ受け部やストッパー
部に米つぶやごはんつぶなどが付着していないか確認してください。





警告

ぬれた手でさし込みプラグの 抜き差しはしない



感電やけがをすることがあります。



水につけたり、かけたりしない

ショート・感電の恐れがあります。

本体内部に水が入った場合は、お買上げの販売店または、当社指定の「お客さまご相談窓口」にご相談ください。



改造はしない

改造はしない。また、修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買上げの販売店または、当社指定の「お客さまご相談窓口」にご相談ください。



蒸気口、蒸気ガイドに手を触れない

やけどをすることがあります。

特に乳幼児にはさわらせないよう、注意してください。



傷んだときは使わない

コードやさし込みプラグが傷んだとき、コードの一部やさし込みプラグが熱いとき、コードを動かすと通電したり、しなかったりするとき、コンセントのさし込みがゆるいときは、使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。



禁止



電源コードは乱暴に扱わない

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、熱器具に近づけたりしない。

また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



禁止



圧力炊飯中は外ぶたを開けたり、本体を動かしたり、持ち運びしない

やけどやけがをする恐れがあります。



禁止



フック部、つゆ受け部やストッパー部に米つぶやごはんつぶなどが入ったまま外ぶたを閉めない

外ぶたが完全に閉まらず、蒸気もれたり、炊飯中に外ぶたが開いて、やけどやけがの原因になります。

※ごはんつぶが固まると、外ぶたが開かなくなることがあります。

(お手入れのしかた 19ページ)



禁止

異物を入れない

吸・排気口やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。

感電や異常動作して、けがをすることがあります。



禁止



子どもだけで使わせない

子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。

やけどやけが・感電をする恐れがあります。



禁止




注意

さし込みプラグを持って抜く

さし込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のさし込みプラグを持って引き抜く。

感電やショートして、発火することがあります。



さし込みプラグを持って巻き取る

電源コードを巻き取るときは、さし込みプラグを持って行う。

さし込みプラグがあたって、けがをすることがあります。



注意

お手入れは冷めてから行なう



高温部に触れて、やけどの恐れがあります。



植込み型ペースメーカー等をお使いの方は、本製品使用にあたって医師とよく相談する



本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与えることがあります。



使わないときはさし込みプラグを抜く



やけどやけが、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



使用中や使用直後は、内ぶたや外ぶた内面の金属部に触れない



特に内ぶたや内釜は高温になっていますので、やけどの原因となります。



持ち運ぶときはフックボタンに触れない



外ぶたが開いて、やけどやけがをする恐れがあります。



ハンドルを持って振らない

炊飯中はハンドルを後ろに倒しておき、持ち運びはしないでください。蒸気でやけどをしたり、ハンドルが変形することがあります。



禁止

炊飯直後に炊飯器本体を持ち運ぶときは、蒸気口から出る蒸気に十分気を付けてください。



不安定な場所で使わない



禁止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない。火災の原因となります。



荷重強度が不足している不安定な所では使わない

キッチン用収納棚や不安定な台など（蓋の開閉時、重量がかかります。）



禁止

荷重強度は、1.0Lタイプで15kg以上、1.8Lタイプで20kg以上のものをお使いください。



専用内釜以外は使わない



禁止

本体内部に金属の小物やアルミ箔を入れたまま、使用しないでください。過熱、異常動作の原因となります。



フックボタンが重くて外ぶたが開かないときは、無理にフックボタンを押さない



禁止

無理に押して外ぶたが開くと、熱湯の飛び散りなどによる、やけどやけがの原因になります。本体が冷めて、圧力が下がるまでお待ちください。

壁や家具の近くで使わない

キッチン用収納棚などをお使いのときは、中に蒸気がこもらないようにする。

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形や故障の原因となります。



禁止



「炊込・おこわ」ごはんは、他の炊飯メニューで炊かない



禁止

必ず、メニューを「炊込・おこわ」に合わせる。


他のメニューは、内ぶたに具が詰まりやすくなり、外ぶたが開かない、変形・破損の原因になります。

水や火気の近くで使わない



禁止

感電や漏電の原因となります。故障や製品の变形、変色の原因となります。



水の多いおかゆ・玄米などは「白米」「高速」メニューで炊かない



禁止

おかゆ・玄米は、それぞれのお米選択メニューに合っていることを確認して炊飯してください。

ふきこぼれ・故障の原因になります。設定を守って炊いてください。

使用上のご注意

故障や誤動作ややけどを防ぐために、必ずお守りください。
炊飯中は圧力がかかりますので、取扱いを誤ると危険です。

ご使用前に・・・

次のような場所で使わない。

故障や炊飯器本体の変形・変色の原因となります。

- 直射日光が当たる所
- 油などの飛び散る所
- ガスコンロの近くなど高温になる所



- 吸・排気口をふさぐような所
壁から10cm以内、じゅうたんや
テーブルクロス、ふきん、タオル、
ビニール袋や紙の上
(U78が表示
されます。)



- 本体や本体のまわりは、
清潔にして使用する

本体には機能・性能を維持するための吸・排気口を設けてありますが、この穴からホコリや虫が入ると故障の原因になることがあります。

炊飯専用です

当説明書に記載されている調理以外には、絶対に使わないでください。

- ノリ状になる「カレーやシチューのルー」などの料理
- 急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
- 市販の料理本などに載っているパッカッキング
- 分量のふえる「煮豆」などの豆類の料理
- 多量の油を入れる料理
- クッキングシート・アルミ箔・ラップなどで落としふたをする料理



内釜の『ここまで』線以上に入水を入れて炊飯しない

ふきこぼれなどの原因となります。


※『ここまで』線は、加える水の最大量・水位を表しています。



本体と外釜のすき間

異常ではありません。

- 圧力式炊飯器のため、外釜のフックが確実に本体にかかるようにすき間があります。
- 炊飯中圧力により、すき間が少し広がりますが、異常ではありません。




異物がついたまま使わない


うまく炊けない原因となります。

- 内釜の外側やつば部、内釜のパッキン、温度センサーなどに付着した米つぶや水滴は、必ず取り除いてから使用してください。

内釜のつば部や底



温度センサー




内釜を長持ちさせるためには、P20ページをご覧ください。

調圧孔・安全弁・減圧孔が目詰まりしたまま使わない

うまく炊けない原因となります。

- 炊飯中に外釜と本体の間から蒸気もれたり、突然外釜が開いて、やけどやけがをする恐れがあります。きれいに取除いてから、使用してください。
- 内釜のツメが折れたまま、使用しないでください。



※詳しくは、P20ページをご覧ください。

ご使用中に・・・

蒸気口を人・壁・物へ近づけない

やけどや物を傷める原因となります。

- 特に炊飯中は、蒸気口から蒸気が勢いよく出るので、注意してください。また、乳幼児には蒸気口に近づかせないようにご注意ください。
- 炊飯中および炊飯後は、外釜が熱く感じるがありますが、異常ではありません。



ふきんをかけない

蒸気や炊飯、保温の熱により、故障や外釜の変形・変色の原因となります。



磁気にも弱いものを近づけない

- キャッシュカード、自動改札用定期券、カセットテープなど記憶の内容が消えて使えなくなることがあります。



炊飯中は外釜を開けない

(炊飯中は絶対にフックボタンを押さない)

うまく炊けない原因となり、外釜が閉らなくなります。

- 炊飯中にやむを得ず、外釜を開けるときは、**切/とりけし** ボタンを押して、約4分間待ち、**表示** (点滅表示) が消え、蒸気が出ないことを確認してください。※詳しくは、P11ページをご覧ください。



空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因となります。

電気製品を近づけない

- DVDレコーダー・オーディオ・テレビ・ラジオなどに雑音が入ったり、リモコンが誤動作することがあります。


誤って商品を落下させたり、割れやヒビが生じたりしたときは、使用を中止し、お買上げの販売店へ修理・点検を依頼してください。

各部のなまえと使いかた

蒸気ガイド（外ぶた上面）

- 確実に取り付けてください。
炊飯中・炊飯直後は、高温になっていますので、触れないでください。
お手入れのしかた（P.19ページ）。

蒸気ガイド 蒸気口



内ぶた



はずしかた、つけかた
（P.6ページ）。

安全表示位置

使用上のご注意項目が表示
してありますので、必ずお読
みください。

フック ボタン

押すと外ぶたが開きます。
※炊飯中や 表示中（点滅中）は、
押さないでください。
（炊飯中に圧力が高まると密閉状態
となり、押しても開きません。）



内釜（内なべ）

操作／表示部

炊飯器本体


付属品（各 1 個）



しゃもじ



計量カップ
（約180mL）



しゃもじ受け

＊つけかた
（両側に取り付け可能）

しゃもじ受けの凸部
を本体のフックにさ
し込み押しさげます。

＊はずしかた

側面の ◀ 印部を押し
つけて、上方へ持ち
上げます。

フック

吸・排気口（底面）

じゅうたんやテーブルクロス、ふきん、
タオル、紙の上で使用すると、吸・排気口を
ふさいでごはんが炊けなかったり（**U78**
が表示されます）、故障の原因となります。
また、炊飯器の下に輪ゴムやごみがある
と吸い込んで故障の原因となります。

さし込みプラグ

電源コード（コードリール）

- 出しかた
さし込みプラグを
引っ張ります。
コードは、赤色テ
ープ以上は引き出
さないでください。
- しまいかた
コードを少し引いても
どすと巻き込まれます。
コードがねじれてい
ますと、最後まで巻き
込まれなくなります。

操作／表示部

表示部

切／とりけし ボタン

設定を取り消したり、全ての運転を終了します。

圧力炊飯中には、**開**表示が表示されます。
開表示中(点滅中)は外ぶたを開けないでください。

炊飯／スタートランプ

(赤色)

保温ランプ

(黄色)

保温 ボタン

保温・あつあつ保温が選択できます。
(☞ 17～18ページ)

あつあつ保温ランプ

(黄色)

お米選択 ボタン

白米・無洗米・玄米・発芽玄米・雑穀が選択できます。
(☞ 10・12・15ページ)

メニュー ボタン

(☞ 10・12・15ページ)

予約／ひたし ボタン

予約炊飯・ひたし炊飯が選択できます。
(☞ 7・11・12・16・18ページ)

炊飯／スタートボタン

時刻設定 ボタン

時計合わせおよび予約時刻の変更に使います。
(☞ 7・11・12・16・18ページ)


予約／ひたしランプ

(緑色)

内ぶたのはずしかた・つけかた

●はずしかた



片手で内ぶたつまみを持ち、ロックつまみを上方向に押し上げ、内ぶたつまみを手前に引きます。



※内ぶたパッキンや負圧パッキンをむやみに引っ張らないでください。

●つけかた

- ①内ぶた下部のツメを外ぶた下部の溝にさし込みます。
※内ぶたの左右ツメ2ヶ所が外ぶたの左右の溝にさし込まれているか、必ず確認してください。
- ②上側をカチッと音がするまで押し込みます。
※内ぶたがロックつまみで保持されていることを確認してください。



ご注意 !!

※ごはんを炊くときは、必ず本体に内ぶたを取り付けてください。
内ぶたを取り付けていないと外ぶたが閉まりません。
※お手入れなどで内釜と内ぶたの両方をはずしたときは、外ぶたを開めることができます。


時計(現在時刻)の合わせかた

現在時刻はあらかじめ標準時刻に合わせていますが、室温などにより多少ずれることがありますので、つぎの手順で合わせなおしてください。

例 現在時刻が午前 8:00 で、表示が 7:55 になっているときは

1 さし込みプラグをさし込む

※24時間表示の時計です。
夜の12時は、**0:00** に
昼の12時は、**12:00** と表示します。




2 時刻設定 ボタンの矢印のいずれかを 3秒以上押し続ける

※現在時刻の分が点滅して、時計合わせができます。
※「▲」「▼」の真上を押さないと時計合わせがうまくできないことがあります。



3 時刻設定 ボタン を押して、時計を合わせる

- 「▲」「▼」で1分単位に進んだり、もどったりします。「▲」を長く押すと早く進んだり、「▼」を長く押すと早くもどったりします。
※正しい時刻に合わせてください。
- 時計合わせ操作を止めた6秒後に、時刻表示の点滅が止まって、自動的にセットを完了します。
※時計合わせの途中も、操作のない状態が6秒以上続くと時計合わせを終了します。



■リチウム電池について (本体に内蔵)

☆リチウム電池の役目

- さし込みプラグを抜いても、現在時刻を表示します。
- 予約時刻の設定を記憶します。

☆電池の寿命は約3～4年(室温20℃)

※メーカー出荷時からの目安です。

- さし込みプラグをさし込んでいる間、時計はコンセントからの電源で動作するため、電池が消耗しないので、さらに長持ちします。

☆電池が消耗してくると

- さし込みプラグを抜いたときに時計表示が消えたり、プラグをさし込んだとき、時刻表示が点滅したりします。
さし込みプラグをさし込めば、通常に使えます。

☆電池の交換

- お客様ご相談窓口(裏表紙)にご依頼下さい。
交換した後は、時計・予約時刻を合わせてください。


予約炊飯終了音(ブザー音)の入/切について

予約炊飯の終了音を消すことができます。
早朝の予約炊飯などで、終了音が必要のないときにお使いください。

※お買上げ時は、終了音は「入」に設定されています。

※さし込みプラグをさし込んで行ってください。

入/切のしかた



同時に3秒以上押す



終了音「切」の表示



終了音「入」の表示

切/とりけし ボタンと
予約/ひたし ボタンを、
同時に3秒以上押すと表示
部に マークが点灯し、
「切」になります。

もう一度 切/とりけし ボタン
と 予約/ひたし ボタンを、
同時に3秒以上押すと表示
部の マークが消灯し、
「入」になります。

炊飯量と炊飯時間

品 番	JG10			JG18		
メニュー	ふつう	かため	やわらか	ふつう	かため	やわらか
炊飯量	0.09～1.0L (0.5～5.5カップ)	0.09～1.0L (0.5～5.5カップ)	0.09～1.0L (0.5～5.5カップ)	0.18～1.8L (1～10カップ)	0.18～1.8L (1～10カップ)	0.18～1.8L (1～10カップ)
白 米	約35～40分	約30～36分	約42～47分	約36～43分	約32～39分	約44～50分
無洗米	約36～41分	約31～37分	約43～48分	約37～44分	約33～40分	約45～51分
雑 穀	約36～41分	約30～36分	約46～50分	約37～43分	約32～39分	約48～53分
メニュー	高速	炊込	おこわ	高速	炊込	おこわ
炊飯量	0.09～0.72L (0.5～4カップ)	0.18～0.54L (1～3カップ)	0.18～0.54L (1～3カップ)	0.18～1.44L (1～8カップ)	0.18～1.08L (1～6カップ)	0.36～1.08L (2～6カップ)
白 米	約13～23分	約36～42分	約36～38分	約13～25分	約40～44分	約38～40分
無洗米	約13～23分	約37～43分	約37～39分	約13～25分	約41～45分	約39～41分
メニュー	すし・カレー	おかゆ(全がゆ)	もちもち	すし・カレー	おかゆ(全がゆ)	もちもち
炊飯量	0.18～1.0L (1～5.5カップ)	0.09～0.27L (0.5～1.5カップ)	0.09～1.0L (0.5～5.5カップ)	0.18～1.8L (1～10カップ)	0.09～0.45L (0.5～2.5カップ)	0.18～1.8L (1～10カップ)
白 米	約29～32分	約64～67分	約37～44分	約28～34分	約63～68分	約38～48分
無洗米	約30～33分	約65～68分	約38～45分	約29～35分	約64～69分	約39～49分
玄 米	—	約89～92分	—	—	約89～94分	—
発芽玄米	—	約63～67分	—	—	約63～69分	—
雑 穀	—	約68～72分	—	—	約67～74分	—
メニュー	ふつう	かため	やわらか	ふつう	かため	やわらか
炊飯量	0.18～0.72L (1～4カップ)	0.18～0.72L (1～4カップ)	0.18～0.72L (1～4カップ)	0.18～1.44L (1～8カップ)	0.18～1.44L (1～8カップ)	0.18～1.44L (1～8カップ)
玄 米	約54～60分	約52～56分	約52～60分	約52～58分	約52～58分	約55～59分
発芽玄米	約36～38分	約30～34分	約45～47分	約37～40分	約31～37分	約46～49分

※炊飯時間は、季節(水温・室温)・水かげん・電圧・お米の種類などにより変わります。
電圧100V、室温20℃、水温18℃の場合を記載しています。

炊飯コースについて (お米選択/メニュー)

お米選択とメニューの組み合わせにより、多彩な炊き分けをしています。
組合せによっては、炊飯できない(セットできない)メニューがありますので、ご注意ください。

		メ ニ ュー							
		ふつう	かため	やわらか	高速	炊込おこわ	すし・カレー	おかゆ	もちもち
お米選択	白 米	○	○	○	○	○	●	●	○
	無洗米	○	○	○	○	○	●	●	○
	玄 米	○	○	○	炊飯できません			●	炊 飯 で き ま せ ん
	発芽玄米	○	○	○				●	
	雑 穀	○	○	○				●	

◎：可変圧力炊飯(おどり炊き) ○：高圧炊飯(1.2気圧 約105℃) ●：常圧炊飯(1.0気圧 約100℃)
(1.2気圧 ⇄ 1.0気圧)
(約105℃ ⇄ 約100℃)


ごはんを炊く前に

1 必ず、内ぶた・蒸気ガイドが正しくついていることを確認する

※内ぶたを取り付けていないと、外ぶたが閉まりません。(P.6ページ)

※お手入れなどで内釜と内ぶたの両方はずしたときは、外ぶたを閉めることができます。

※蒸気ガイドが付いていないと、炊飯中にふきこぼれる場合があります。(P.19ページ)




2 付属の計量カップでお米を正しく計り、お米を洗う (P.21ページ)

- 内釜で洗米できます。
- お米に水を一気に加えて、軽やかき混ぜて捨てます。
- お米を手でもむようにして洗います。
- 水を加えてすぎ、そして捨てます。
水がきれいになるまでくり返し続けます。

良い例



悪い例



3 お米選択・メニューに合った水位目盛で、水かげんをする(平らな、水平な面で水かげんする)


- お米選択の「雑穀」は、「白米」の水位目盛で水かげんしてください。
- メニューの「高速」と「炊込」は、「白米」の水位目盛で水かげんしてください。

「炊込・おこわ」を炊飯するときは、水かげんをしたあとお米の上に具材をのせてください。

※「炊込」の最大炊飯量は、ECJ-JG10は3カップ、ECJ-JG18は6カップまでです。

- おかゆの水位目盛は、全がゆ用です。五分がゆの場合は、お米の量を半分にしてください。(P.13~14ページ)
- 水位目盛はめやすです。お米の種類、お好みにより水かげんしてください。(P.21ページ)
- お米は水平にならしてください。


例 「4」カップの「白米」を炊く場合



ECJ-JG10の場合

4 内釜を炊飯器本体に入れる


- 内釜の外側(特に底の部分)や炊飯器本体内部に付着した水滴や米つぶなどは、取り除いてください。
- 内釜を軽く左右に回して、正しく入っているか確かめます。



5 外ぶたを閉め、さし込みプラグをさし込む

- 外ぶたはフックボタンに触れないよう、「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。「カチッ」と音がしないときは、再度外ぶたの開閉を行い、外ぶたを確実に閉めてください。
※外ぶたを確実に閉めないと炊飯中に蒸気が漏れたり、突然外ぶたが開いて、やけどやけがをする恐れがあります。
- ※「カチッ」と音がしない場合は、「お手入れのしかた」(P.19ページ)のフック部、つゆ受け部やストッパー部に米つぶやごはんつぶなどが付着していないか確認してください。
- ※圧力式炊飯器は、内釜内部の密閉度が高くなっていますので閉まりにくく感じる場合があります。
- さし込みプラグはコンセントの奥まで、確実にさし込んでください。

フックボタン



ごはんの炊きかた

「炊飯コースについて」詳しくは、📖 8ページ。
「おいしいごはんを炊くために」詳しくは、📖 21ページ。

『いろいろな炊きかた』について詳しくは、13～14ページをご覧ください。

1 お米選択 と メニュー を選ぶ

① **お米選択** ボタンを押し、お米の種類を選びます。
「白米」「無洗米」「玄米」「発芽玄米」「雑穀」が選べます。

② **メニュー** ボタンを押し、表示部にメニューを表示させます。


※メニューは、点滅している箇所が選択されます。

※メニューは、お米選択により選べるメニューが異なります。


詳しくは、13～14ページをご覧ください。

※「ふつう」「かため」「やわらか」「もちもち」のメニューを炊飯すると、その設定を記憶していますので、次回も同じメニューを炊くときは設定をなおす必要がありません。ただし、その他のメニューの場合は炊飯後そのメニューの設定を記憶していないので、炊飯の都度メニューを設定してください。

※メニューを間違えるとふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。



2 例 お米選択が「白米」の場合



* **メニュー** ボタンを押すたびに「→」方向へ変わります。



2 炊飯/スタート ボタンを押す

●「炊飯/スタート」ランプが点滅から点灯に変わり、炊飯を開始します。

●炊き上がりまでの残り時間のめやすを表示します。

※表示時間は、めやすです。季節(水温・室温)・水かげん・お米の量・電圧などにより変わります。

※お米選択とメニューにより表示される時間は、異なります。(📖 8ページ)

※メニューが「高速」の場合、炊き上がりまでの残り時間は、5分前から表示されます。



※内釜が入っていないとブザー音でお知らせします。(炊飯できません。)

※炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。(故障ではありません。)

※炊飯中は、勢い良く蒸気口から大きな音とともに蒸気がくり返し出ますので注意してください。(可変圧力炊飯)


※炊飯中及び炊飯直後は、外ふたが熱くなることがあります。(故障ではありません。)

使いかた

11ページへつづく ➡

3 炊飯が終わったら早めにごはんをほぐし、水分をとばす

- ごはんが炊き上がるとブザー音なり、自動的に「保温」に切りかわります。
- 「保温」ランプが点灯し、表示部に保温経過時間を表示します。



※ふたを開けるときは、蒸気や内ふたから落ちる熱い水滴に気をつけてください。


ニオイの原因になりますので、つぎの点に注意してください。

- 「玄米」「発芽玄米」「雑穀」「おかゆ」「炊込・おこわ」は、保温しないでください。
- 保温中は、さし込みプラグを抜かないでください。(ごはんがいたみやすくなります。)
- ごはんのつぎだし、しゃもじを入れたままの保温や冷めたごはんの保温は、しないでください。

＊メニューと保温について詳しくは、[P.17](#)ページをご覧ください。

4 ごはんがなくなったら **切／とりけし** ボタンを押し、さし込みプラグを抜く

- **切／とりけし** ボタンを押すと、表示部は初めに選んだかたさのメニューにもどります。
- ごはんがなくなったら、安全のためさし込みプラグを抜いてください。なお、コンセントから抜く場合は、必ずプラグを持って行ってください。



※ **切／とりけし** ボタンを必ず押してからさし込みプラグを抜いてください。

切／とりけし ボタンを押さずにさし込みプラグを抜くと、表示部は現在時刻表示にもどりますが、再度さし込みプラグをさし込むと保温運転を再開し、さし込みプラグを抜いたときまでの保温経過時間を表示します。保温経過時間は、30時間まで刻み続けています。30時間以上は、なるべく保温しないでください。

■炊飯中にやむを得ず外ふたを開閉するときは



警告

1. 蒸気ガイドの近くに人がいないことを確認してください。
2. **切／とりけし** ボタンを押して、炊飯を中止します。
※蒸気口から高温の蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
3. 約4分間待ち、**表示**(点滅表示)が消え蒸気が出ないことを確認してからフックボタンを押します。
※ **切／とりけし** ボタンを押した直後に外ふたを開けると、やけどをする恐れがあります。

- 炊飯を続けるときは、「**ごはんの炊きかた**」[P.10](#)からやりなおしてください。(P.10ページ)

※この場合一度炊飯を中止することになりますので、炊飯時間が長くなったり、うまく炊けないことがあります。

■ごはんの炊き上がりについて

- 内釜の底にキツネ色のおこげができることがあります。
- 「炊込・おこわ」の場合は、調味料を加えるためおこげができやすくなります。

■「炊込・おこわ」の最大炊飯量について

- 「炊込・おこわ」の場合、具を加えるため最大炊飯量が少なくなります。(JG10:3カップまで、JG18:6カップまで)
- ※指定の容量を守らないと、ふきこぼれの原因になります。

■やむを得ず連続して炊くときは

- 本体をよく冷ましてから炊飯してください。熱いまま、連続で炊飯するとうまく炊けません。

■使用中に停電になったときは

- (途中でさし込みプラグを抜いたり、電源ブレーカーが切れた場合も含みます。)
- 瞬間的な停電のときは、停電前の状態にもどります。
 - 停電時間が長いときは、再び通電されると次のようになります。

炊飯中	炊飯を続けます。 うまく炊けないことがあります。 残り時間が少ない場合には、保温になることがあります。
保温中	保温を続けます。

※予約(タイマー)炊飯の場合、開始時刻をすぎているときは、すぐに炊き始めます。予約時刻どおりに炊けないことがあります。予約時刻について詳しくは、[P.16](#)ページをご覧ください。



炊飯中または保温中に
現在時刻が知りたいときは!!

- **予約／ひたし** ボタンまたは **時刻設定** ボタンを押してください。
現在時刻が、約2秒間表示されます。

ひたし炊き

ひたし設定した時間になると炊飯を始めます。

1

お米選択 と メニュー を選ぶ

- ① **お米選択** ボタンを押し、お米の種類を選びます。
「白米」「無洗米」「玄米」「発芽玄米」「雑穀」が選べます。
- ② **メニュー** ボタンを押し、表示部にメニューを表示させます。
※メニューは、点滅している箇所が選択されます。
※メニューは、お米選択により選べるメニューが異なります。
詳しくは、13～14ページをご覧ください。

1



2



2


ひたし時間を設定する

- ① **予約／ひたし** ボタンを押して、ひたしを表示させます。
予約1 ⇨ 予約2 ⇨ ひたし と切り替わります。
※「予約／ひたし」ランプと「炊飯／スタート」ランプとひたし時間が、点滅します。
- ② **時刻設定** ボタンでひたし時間を設定します。
 - 「▲」「▼」を押すと10分単位で変わります。
 - 10分～60分のあいだで設定できます。
 - ※60分以上のひたし時間は、予約（タイマー）炊飯で設定できます。（☞15～16ページ）


1



例 お米選択で「白米」を選びメニューで「ふつう」を選んで、30分ひたしてから炊飯させる場合



2



※一度ひたし炊きを設定すると、次回からは**予約／ひたし** ボタンを1回押すだけで前回のひたし時間を記憶していますので、次回も同じひたし時間で炊くときは、設定をなおす必要がありません。

3

炊飯／スタート ボタンを押す

- 「予約／ひたし」ランプが点滅から点灯に変わり、「炊飯／スタート」ランプが消灯するとひたし炊飯を始めます。
- ※表示部には、炊飯開始までの残り時間を表示します。







例 「白米」「ふつう」で30分ひたし炊飯した場合



ひたし炊き設定後に
現在時刻が知りたいときは!!

- **予約／ひたし** ボタンまたは**時刻設定** ボタンを押してください。現在時刻が、約2秒間表示されます。

いろいろな炊きかた

炊きかた	お 米	水かげん (内釜の下の水位 線に合わせます)	お米選択 (下のお米選択が 選べます)	メニュー (下のメニューが選択できます) * 選択後は炊飯ボタンを押します。
白米	白米を使います 	白米	白 米 ◀	<div> <div>ふつつ</div> <div>かため</div> <div>やわらか</div> <div>高速</div> </div> <div> <div>炊込・おこわ</div> <div>すい・カレー</div> <div>おかゆ</div> <div>もちもち</div> </div>
無洗米	無洗米を使います 	無洗米	無洗米 ◀	
玄米	玄米を使います 	玄米	玄 米 ◀	
発芽玄米	発芽玄米を使います 	発芽玄米	発芽玄米 ◀	
雑穀	白米を使います (白米に雑穀を加えたもの) 	白米	雑 穀 ◀	
おかゆ	白米・無洗米・玄米・ 発芽玄米・雑穀が使えます 	おかゆ	白 米 ◀ 無洗米 ◀ 玄 米 ◀ 発芽玄米 ◀ 雑 穀 ◀	<div>おかゆ</div>
炊込み	白米・無洗米が使えます 	白米	白 米 ◀ 無洗米 ◀	<div>炊込・おこわ</div>
おこわ		おこわ		
すしめし		すしめし		<div>すい・カレー</div>
カレー用		カレー		
高速		白米		<div>高速</div>
もちもち				<div>もちもち</div>

ワンポイントアドバイス

白米とは、玄米の表面を約10%削ったものです。

水は、水道水より浄化した水の方がおいしく炊けます。

- *ミネラルウォーターは硬度「50」以下であればおいしく炊けますが、硬度が高いとパサパサした黄色い炊き上がりになります。

無洗米は洗わなくてもよいお米ですが、次のことにご注意ください。

- *水を入れると、お米のデンプン質で白くにごることがあります。そのまま炊くとおこげがついたり、ニオイが気になる場合がありますので、1~2回、水を入れかえて、すぐことをおすすめします。
- *また、水かげんをしたあと、ひと粒ひと粒が水になじむように2~3回底からかるくかきまぜてください。特に調味料を加えて炊くときは、よくかき混ぜてください。

かきまぜ圧力炊飯により、固い表皮もふっくらやわらかく炊き上げます。

白米に発芽玄米を2~3割まぜて炊きます。

- *市販の発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれることがあるのでそのときには、水かげんを調節してください。

白米に市販の雑穀をお好みの量加えて炊きます。

- *雑穀を混ぜて炊飯する場合は、お米選択を必ず「雑穀」に合わせてください。
- *水かげんは、平らな台の上でお米の量に応じた内釜の水位線に、必ず合わせてください。
- *内ふたの調圧孔、安全弁、減圧孔や蒸気ガイドは、雑穀が目詰まりしやすいので、炊飯後は、必ず常にお手入れをしてください。（P 19~20ページ）
- *雑穀はお米の種類や水かげんにより、底にきつね色のおこげができることがあります。
- *雑穀を加える量等は、市販の雑穀の袋に記載されている量を参考にしてください。

水位線は、**全がゆ用**です。

- *お好みで水加減してください。

目安は、全がゆ	米：カップ 1/2	水：水位目盛0.5（おかゆ）
五分がゆ	米：カップ 1/2	水：水位目盛1（おかゆ）

- ※あまり水をたくさん入れるとふきこぼれます。

お米は、炊飯する直前まで水に漬けておきます。

- *しょうゆ、塩などの調味料は、直接内釜に入れずにだしや水とあらかじめまぜておいて、炊飯直前に内釜の水位線まで加えます。具材は小さめに切ってください。
- *おこわのもち米とうるち米（白米）の割合は、お好みで変えてください。



お好みで炊き分けが選択できます!!

- 炊飯する直前に具材を入れる炊きかた → P 9ページ
- むらし中に具材を入れる炊きかた → P 22ページ

粘りが少なく、しゃっきりしたすしめしに適した炊き上がりになります。

- *粘りが強いお米の場合は、「古米」をまぜると粘りが少なくなります。

粘りが少なく、あっさりした少しかためのごはんに炊き上がります。

- *カレー用ごはんには、「インディカ米」も違った食感で味わえます。
- *カレー用には、粘りの少ない米が適しています。

炊飯時間の短縮を優先させています。（かたさの調節は選べません。）

- *ごはんが少しかためになったり、おこげができることがあります。
- *あらかじめお米を水につけておくと、かたさもやわらぎ、すばやく炊けます。
- *保温になってもすぐに外ふたを開けずに、しばらく蒸らしておくと、かたさがやわらぎます。

高速の最大炊飯量は、JG10 → 4カップ、JG18 → 8カップまでです。

弾力のあるもちもち感のある炊き上がりになります。

- *おねば層が厚いので冷めてもおいしく、お弁当や冷凍保存にも適しています。

予約(タイマー)炊飯のしかた

予約設定した時刻に炊き上がります。

希望する予約時刻を2通り設定できますので、「朝 炊き上がり」と「夕方 炊き上がり」など 予約1、予約2を使い分けると便利です。

1 現在時刻を確認する



- 現在時刻がずれていると、予約炊飯がうまくできませんので、正しく合わせなおしてください。(👉 7ページ)



※「炊飯/スタート」ランプが点灯しているときや保温中は、タイマーを合わせることができません。
切/とりけし ボタンを押して、「炊飯/スタート」ランプを消すか、保温を取り消してください。

2 お米選択 と メニュー を選ぶ

- 1 お米選択** ボタンを押し、お米の種類を選びます。
「白米」「無洗米」「玄米」「発芽玄米」「雑穀」が選べます。
- 2 メニュー** ボタンを押し、表示部にメニューを表示させます。
※メニューは点滅している箇所が選択されます。
※メニューは、お米選択により選べるメニューが異なります。
詳しくは、13～14ページをご覧ください。



メニューと予約炊飯について


		メニュー							
		ふつう	かため	やわらか	高速	炊込・おこわ	すい・かー	おかゆ	もちもち
お米選択	白 米	○	○	○	○	△	○	○	○
	無洗米	○	○	○	○	△	○	○	○
	玄 米	○	○	○	予約炊飯できません				予約炊飯できません
	発芽玄米	○	○	○					
	雑 穀	○	○	○					

○：予約炊飯できます。 △：予約炊飯しないでください。

※「炊込・おこわ」などの具や調味料の入るものは、予約炊飯しないでください。
 具がいたんだり、調味料が沈殿して、うまく炊けないことがあります。

3 予約時刻を合わせる

- 1 予約／ひたし** ボタンを押します。
※「炊飯／スタート」ランプと「予約／ひたし」ランプと予約時刻の分の桁が点滅します。
●「予約／ひたし」ボタンを押すごとに 予約1、予約2、ひたしをくり返します。
※ひたしが表示された場合は、**予約／ひたし** ボタンを押してください。
予約1を表示します。
- 2 時刻設定** ボタンで予約時刻を合わせます。
●「▲」「▼」で予約時刻を合わせてください。
※10分単位で変わります。
「▲」を長く押すと早く進んだり、「▼」を長く押すと早くもどったりします。
●タイマーは、あらかじめ右図の2通りの予約時刻を記憶しています。



※予約の時間は、12時間以内にしてください。
長時間の予約は、長い時間お米を水に浸すことになり、室温や気温が高いとき、ニオイがでることがあります。
※予約炊飯をすると、ごはんがやわらかめに炊き上がったり、おこげができることがあります。

4 炊飯／スタート ボタンを押す

- 「予約／ひたし」ランプが点滅から点灯に変わり、「炊飯／スタート」ランプが消灯すると予約した時刻が表示されます。（予約炊飯がセットできました。）
※炊飯が始まると「炊飯／スタート」ランプが、点灯します。



※内釜が入っていないとブザー音でお知らせし、予約を受け付けません。
※水温・室温・お米の量・水かげん・電圧によっては、予約時刻どおりに炊き上がらないことがあります。
※予約炊飯終了のブザー音を消すことができます。（[P.7](#)ページ）

■簡単予約について（前回と同じ予約時刻で炊くとき）

- 一度予約炊飯すると、次回からは簡単に予約できます。
- 前回予約した時刻を記憶しています。
お米選択とメニューを確認して、**予約／ひたし** ボタンで 予約1 か 予約2 を選び **炊飯／スタート** ボタンを押してください。



■予約時刻について

- 予約時刻と現在時刻の差が下の表のときは、タイマーを使って炊飯できません。
すぐに炊飯を始めます。

お米選択	白米、無洗米
メニュー	
ふつう、かため、やわらか	1時間未満
高速	1時間未満
おかゆ	2時間未満
すし・カレー	1時間未満
もちもち	1時間10分未満

■スタート後に予約時刻を変えたいときは

切／とりけし ボタンを押してから、**2～4** の手順で合わせなおします。



スタート後に現在時刻が知りたいときは!!

- 予約／ひたし** ボタンまたは **時刻設定** ボタンを押してください。
現在時刻が、約2秒間表示されます。

お米選択	玄米	発芽玄米、雑穀
メニュー		
ふつう、かため、やわらか	1時間30分未満	1時間未満
おかゆ	2時間未満	

保温について

炊飯が終わると自動的に保温になります。通常は長く保温するために、17時間以内はあつあつ保温より低い温度で保温し、17時間以降はあつあつ保温と同じ温度で保温します。

切の状態から保温にする場合

1

保温

ボタンを押す

「保温」ランプが点灯し、保温になります。
※表示部に保温経過時間を表示します。

点灯

保温

あつあつ

時間

メニューと保温について

		メニュー							
		ぶつづ	かため	やわらか	高速	炊込み	おかし	おかゆ	もちもち
お米選択	白米	○	○	○	○	△	○	△	○
	無洗米	○	○	○	○	△	○	△	○
	玄米	△	△	△	炊飯できません			△	炊飯 できません
	発芽玄米	△	△	△				△	
	雑穀	△	△	△				△	

- ：保温できます。
△：保温しないでください。（ニオイや黄ばみ・パサツキの原因となります。お早めにお召し上がりください。）

保温のごはんをおいしく食べるために、つぎの点に注意してください。

●炊きあがったらすぐにほぐします。（余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。）

●しゃもじを入れたまま、保温しないでください。（雑菌が入り、ニオイの原因となります。）

●ごはんは、中央に寄せて保温します。（乾燥やべちゃつきを抑えます。）

●保温のときニオイが気になる場合は、「クリーニング(煮沸)機能」をおすすめします。（P18ページ）

●保温中に「切/とりけし」ボタンを押すと保温が取り消されます。再度保温にすると、保温経過時間は0から表示します。

●冷やごはんのあたためなおしは、しないでください。（ニオイの原因となります。）

●30時間以上の保温は、なるべくしないでください。（黄ばみやニオイの原因となります。）

※大容量で炊いて長時間保温するよりも、小容量でその都度炊くほうがおいしく食べられ節電にもなります。

仕様

品番		ECJ-JG10	ECJ-JG18
電源		交流100V 50-60Hz共用	
消費電力	炊飯時	1200 W (約12A)	1350 W (約13.5A)
外形寸法	最大幅	約 264 mm	約 292 mm
	奥行	約 377 mm	約 404 mm
	高さ	約 220 mm	約 250 mm
質量		約 5.3 kg	約 6.5 kg
コードの長さ		約 1.0 m	
付属品		しゃもじ 1個、しゃもじ受け 1個、計量カップ 1個	

最大炊飯容量

JG10

1.0 L

JG18

1.8 L

区分名

B

D

蒸発水量

48.8 g

63.5 g

年間消費電力量

92.89 kWh/年

144.8 kWh/年

一回当たりの炊飯時消費電力量

190.8 Wh

259.2 Wh

一時間当たりの保温時消費電力量

16.24 Wh

21.38 Wh

一時間当たりのタイマー予約時消費電力量

0.78 Wh

0.78 Wh

一時間当たりの待機時消費電力量

0.70 Wh

0.69 Wh

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

※一回当たりの炊飯時消費電力量は、白米(ぶつづ)コース、一時間当たりの保温時消費電力量は保温コースの電力量です。

※実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

※年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。（区分名も同法に基づいています）


※蒸発水量は、一回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

あつあつ保温について

あつあつ保温は、保温より約10℃高めの温度で保温します。

1 保温中のごはんをほぐし、平らにならす

※保温中は、「保温」ランプが点灯しています。



2 外ぶたを閉め、**保温** ボタンを押す

●「保温」ランプが消え、「あつあつ保温」ランプが点灯するとあつあつ保温になります。

※あつあつ保温を解除(中止)して保温にもどりたいときは、**保温** ボタンをもう一度押します。

「保温」ランプが点灯し保温にもどりますが、あつあつ保温と同じ温度で保温します。

※あつあつ保温を開始しても、保温経過時間は保温開始時(炊き上がり直後)からの経過時間を表示します。

※保温経過時間が30時間以上のときは、あつあつ保温できません。



2
時間

* 保温経過時間、30時間後

●「あつあつ保温」ランプが消え、「保温」ランプが点灯し、自動的にあつあつ保温から保温に変わります。

●表示部は現在時刻表示にもどります。



白米 (ふつ)


12:00



保温中・あつあつ保温中に
現在時刻が知りたいときは!!

- **予約/ひたし** ボタンまたは **時刻設定** ボタンを押してください。現在時刻が、約2秒間表示されます。

クリーニング(煮沸)機能・・・ニオイや汚れが取れにくい場合に、つぎの手順で行ってください。



① 内釜の白米の水位線(ECJ-JG10は「3」、ECJ-JG18は「4」)まで水を入れて、外ぶたを閉めます。

② **切/とりけし** ボタンと **炊飯/スタート** ボタンを同時に押すと「炊飯/スタート」ランプが点灯し、「クリーニング」を始めます。
(表示部には、クリーニング終了までの残り時間のめやすを表示します。)

③ 終了するとブザー音が、お知らせします。

④ 内部が冷めてから、各部をお手入れしてください。

■おことわり

- ニオイによっては、完全に落ちないものもあります。
- 空だきは、しないでください。(水を入れなかったり、水がない場合は空だきになり、**U73** が表示されます。)
※蒸気口、蒸気ガイドにふれないでください。やけどをする恐れがあります。
- 水以外(洗剤など)は、入れないでください。
- 内部が熱いうちに外ぶたを開けると、熱い蒸気が多量にでることがありますので、やけどにご注意ください。
- 途中でやめるときは **切/とりけし** ボタンを押して、約4分待ってから外ぶたを開けてください。(P11ページ)

お手入れのしかた

＊炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。

さし込みプラグを抜いて、炊飯器本体・内ぶた・内釜・蒸気ガイドが冷めてから、必ずお手入れしてください。

みがき粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。


内釜・内ぶた・蒸気ガイドを食器洗い機で洗わないでください。(キズ・変形・変色の原因になります。)

各部のパッキンは、お手入れのときに無理に引っ張ったり、傷付けると故障の原因になります。

お手入れ後は、内ぶた、蒸気ガイド、しゃもじ受けを正しく取り付けてください。

蒸気ガイド (外ぶた上面)


1. 図のように、蒸気ガイド後方①を上向きに引っ張ってはずします。
2. ケース前面のボタン②を押して開き、水洗いします。
※パッキンは、はずさないでください。
※パッキンAがはずれた場合は、ガイドに添って確実に取り付けてください。パッキンBがはずれた場合は、さし込んでください。パッキンがはずれた状態で炊飯すると、蒸気もれやふきこぼれの原因になります。
3. 後方の軸を合わせて、ケースを閉じます。
4. 蒸気ガイドを、取り付けます。
※中央部を強く下に押さえて、確実に奥までさし込んでください。



炊飯器本体

上ぶたパッキン部

はずれません。
無理に押さえつけたり、引っ張らないでください。
蒸気もれや外ぶたが開かなくなり、故障の原因にもなります。



外ぶた・炊飯器本体

外ぶたをしっかり持ち、固く絞ったふきんでふいてください。
※洗剤は使わないでください。




温度センサー

米つぶなどがこびりついたときは、細かいサンドペーパー(320番程度)で軽くみがき、固く絞ったふきんでふきとってください。

ストッパー部

米つぶやごはんつぶなどが挟まっているときは、ようじなどでかき出してください。
多量に入ると、ストッパーが本体のフック部にかからなくなり、炊飯中に外ぶたが開き、やけどをする恐れがあります。



ふたセンサー

汚れがついたときは、ふきんや綿棒などで軽く水ぶきしてください。

つゆ受け部

炊飯量・保温量・気温によっては内釜に結露したつゆがたまるときがあるので、ふきとってください。
また、米つぶやごはんつぶなどが付着したまま外ぶたを閉めると、炊飯中に外ぶたが開き、やけどをする恐れがあります。


付属品

台所用中性洗剤をスポンジにつけて洗います。



フック部

米つぶやごはんつぶが入ったときは、ようじなどでかき出してください。
多量に入ると、外ぶたの開け閉めが固くなったり、フック部にストッパーがかからなくなり、炊飯中に外ぶたが開き、やけどをする恐れがあります。



内ぶた

台所用中性洗剤をスポンジにつけて、傷をつけないように洗います。

※内ぶたは、スポンジ以外の固いもので洗うと表面が傷つきますが、炊き上がりには問題ありません。


※錆の原因になりますので、必ず汚れは洗い流して、水分をふきとってください。

調圧孔

調圧孔にごはんつぶがつまってい
ないか、確認します。
つまっているときは、竹串・よう
じで取り除いてください。

留め金具(リベット)
6本

使用後は
必ず洗ってください




内ぶたパッキン

内ぶたと一緒に洗います。
はずれたときと取り付けことが
できません。
引っぱらないでください。


内ぶたのツメ

折れたり、変形して
いないか確認します。

負圧パッキン



取り付け後




内ぶたと一緒に洗ってください。はずれたときは向きに注意
して、取り付けてください。

※付けにくい場合は、負圧パッキンに水、または台所用中性
洗剤を少しつけると付けやすくなります。(その後、洗剤は
必ず洗い流してください。)

※取り付けないと圧力がかかりませんのでうまく炊けません。


安全弁

指で軽く2～3回押し、スムーズに動き、軸の周囲の
すき間やスプリング部にごはんつぶがつまってい
ないか確認します。つまっているときは、竹串・ようじで
取り除いてください。



調圧弁
(調圧ボール)

つまっていないか2～3回押し
ながら、流水で中を洗います。



安全弁


内釜を長持ちさせるために

台所用中性洗剤をスポンジにつけて洗います。

お願い

- 変形させないように注意してください。
- 内面のフッ素被膜を傷めないために、
つぎのことに守り下さい。
 - 泡立て器でお米を洗わない ● 付属のしゃもじを使う
 - スプーンや食器類を入れない ● 酢は使わない
 - 調味料を使って炊飯したときは、すぐ洗う
- 使っているうちに、内面に色むらがでることがありますが、衛生上は問題ありませんので、安心してお使いください。
- 変形したり摩耗した場合は、お買上げの販売店でお買い
求めください。

- 内釜の底面外側中央部は、
温度センサーに触れる
大切なところ
です。
汚れていたり、傷がつい
たりするとご飯がこげ
たりする原因になります。



内釜の底面外側
中央部

- 内釜でお米を洗うときは、
内釜の下にふきんをし
いて洗うと内釜の底面
にキズが付きません。
- 内釜を直火にかけたり、電子レンジで加熱
したり、電磁調理器には使わないでください。
- 外面にすり傷がついたりしても、炊き上がり
には問題ありませんので、安心してお使い
ください。

消耗品 内釜・内ぶたパッキン・負圧パッキン・蒸気ガイドのパッキン・リチウム電池は、消耗品(有償)です。

- 消耗品が劣化したり、消耗品や内ぶた・蒸気ガイドが損傷、または、はずして紛失したときは、その
まま使用しないでお買上げの販売店にご相談ください。有償にて交換いたします。

※内釜は内面のフッ素被膜が傷ついてはがれたとき、パッキンは弾力性がなくなり表面が白くなったり、
破れたりしたときが劣化した状態です。

ーもくじー

ページ

- お米の種類21
- おいしいごはんを炊くために ..21
- 炊込みごはん
おこわの炊きかた22
- かやくごはん23
- うなぎごはん23
- たけのごはん23
- あさりごはん24


- えびピラフ24
- まつりずし24
- 手巻きずし25
- さばの押しずし25
- 手まりずし25
- 赤飯26
- 春のおこわ26

- 海のおこわ26
- チキンカレー27
- 魚と野菜のカレー27
- いもがゆ27
- カニがゆ28
- 雑穀がゆ28
- 地中海風リゾット28

ーお米の種類ー

玄米

*白米に比べて栄養価が高いが、硬い。圧力をかけると、硬さが改善される。



白米

*玄米の表面を約10%削ったもの。炊きやすく、おいしい。





無洗米

*白米の表面をクリーニングしたもの。米を洗う手間がなく、環境にもやさしい。



発芽玄米

*玄米を発芽寸前まで温度と時間をかけたもの。食べやすく、栄養価が玄米より高い。



ーおいしいごはんを炊くためにー

1. よいお米を選び、しっかり保管する。

- 精米したてのお米を選びます。よいお米は、ふっくらして透き通るようなつやがあります。
- 保管は、風通しの良い冷暗所に置きます。2週間くらいで使い切りましょう。

2. お米は正しく計量する。

- 必ず、付属の計量カップで計ってください。(1カップ約180mL=0.18L)
- 計量米びつでは、誤差が出る場合があります。

3. お米は手早く洗う。




- お米に水を一気に加えて、軽やかきまぜて捨てます。
- お米を手でもむようにして洗います。
- 水を加えてすぎ、そして捨てます。水がきれいになるまで続けます。
- *洗いかたが不十分だと、こげやすくなり、保温した時にニオイがきつくなります。
- *砕けたお米が多いと、ごはんがおいしく炊けません。
- ザルにお米を入れて、水の中でゆすって砕けたお米を取り除きます。

4. 水位目盛をしっかりと見て、水加減する。

- お米の種類、産地、季節により、またお好みで水を加減してください。
- *さらにやわらかく炊くために水を多めに加えるときは、水位目盛の間隔の1/3以下にしてください。水を多めに入れると、蒸気口からふきこぼれることがあります。

5. 炊き上がれば、しっかりほぐす。

- しゃもじですくうように底からほぐして、ごはん粒の周囲の水分をとばします。
- *ほぐさないと、ごはんが固まってしまう。
- 炊き上がったごはは、なるべく早く食べきります。
- *長時間の保温は、ごはんのニオイ、黄ばみの原因になります。



－ 炊込みごはんとおこわの炊きかた － (むらし中に具材を入れる炊きかた)

炊飯の初めから具材を入れると、具材が固くなったり、縮んだり、色が悪くなったりすることがあります。むらしの途中で具材を入れるときれいにおいしく仕上がります。

※具材は火が通りやすいように小さく切って、さっと湯通してからお使いください

※あらかじめ煮た具材で水気がある場合は、水気を切ってから具材を入れてください。

※ふたを開けるときは、蒸気に注意してください。


1 内釜をセットし、炊飯する

- 内釜にお米とだし(合わせ調味液)を入れ、炊飯器にセットし、メニューを「炊込・おこわ」に合わせて **炊飯／スタート** ボタンを押します。

※この時は、まだ具材は入れません。




2 お知らせ音が鳴る

- 炊飯が経過してむらしに入り、表示が「12分後」になると、「ピッピッ」と音が鳴ります。
※「炊飯／スタート」ランプが点滅します。
※メニューを「炊込・おこわ」に合わせていないと、お知らせ音は鳴りません。
※が消えていることを確認してください。




3 外ふたを開けて、具材を入れる

- 約2分以内に具材を入れ、外ふたを閉め、**炊飯／スタート** ボタンを押します。
※「炊飯／スタート」ランプが点滅から点灯に変わり、むらしを続けます。
※**炊飯／スタート** ボタンを押すと「炊飯／スタート」ランプが点滅から点灯に変わりますが、押さなくても約2分後には点灯になります。




4 炊飯が終わったら、早めにほぐす

- ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的に「保温」に切り変わります。
※「炊込」「おこわ」は、保温しないでください。ニオイの原因になります。



具材をむらし中に入れる
タイミングについて!!



かやくごはん

材料(4人分)

米	………カップ3	だし	………500mL
ごぼう	………40g	うすくちしょうゆ	
にんじん	………40g		………大さじ2
干しいたけ	………3枚	酒	………大さじ2
こんにゃく	………40g	塩	………小さじ½
油揚げ	………20g	さやえんどう	
鶏肉	………60g		………適量

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②干しいたけは水に漬けてもどしてから、せん切りにします。
- ③ごぼうはさがぎに、水に漬けてあくを抜きます。
- ④にんじんはせん切りにし、水に漬けてあくを抜きます。
- ⑤鶏肉は小さく切り、熱湯にさっと通しておきます。
- ⑥こんにゃくもせん切りにして、さっと湯を通します。

⑦油揚げは熱湯にさっと通してから、せん切りにします。

⑧さやえんどうは塩を少し加えた熱湯でさっとゆで、せん切りにしておきます。

⑨だしにうすくちしょうゆ、酒、塩を加えて調味液をつくりまします。

⑩①の米の水気を切って内釜に入れ、⑨の調味液を白米の水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。干しいたけ、ごぼう、にんじん、鶏肉、こんにゃく、油揚げを良くかき混ぜてから、加えます。

⑪ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いの米に合わせ、**メニュー**ボタンを押し、「炊込・おこわ」に合わせます。**炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。

⑫炊き上がれば、ほぐして器に盛り、⑧のさやえんどうを散らします。



うなぎごはん

材料(4人分)

米	………カップ3	だし	………400mL
うなぎの蒲焼	………200g	蒲焼のタレ	………大さじ1
ごぼう	………100g	塩	………小さじ½
		しょうゆ	………大さじ1
木の芽	………適量	酒	………大さじ1

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②うなぎの蒲焼は一口大に切ります。
- ③ごぼうはさがぎに、水に漬けておきます。

④だしに蒲焼のタレ、塩、しょうゆ、酒を加えて良く混ぜます。

⑤①の米の水気を切って内釜に入れ、④の調味液を白米の水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。

うなぎ、ごぼうを米の上に置きます。
⑥ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いのお米に合わせ、**メニュー**ボタンで「炊込・おこわ」に合わせます。**炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。

⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽をのせます。



たけのこごはん

材料(4人分)

米	………カップ3	だし	………500mL
ゆでたけのこ	………200g	うすくちしょうゆ	
鶏肉	………80g		………大さじ2
木の芽	………6~8枚	酒	………大さじ2
		塩	………少々

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②ゆでたけのこは小さく切ります。
- ③鶏肉も小さく切り、熱湯にさっと通しておきます。
- ④だしに、うすくちしょうゆ、酒、塩を加えてよくまぜ、調味液を作ります。

⑤①の米の水気を切ってから内釜に入れ、④の調味液を白米の水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。

たけのこ、鶏肉をよくまぜて、米の上に置きます。
⑥ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いの米に合わせ、**メニュー**ボタンを押し、「炊込・おこわ」に合わせます。**炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。

⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽をのせます。



あさりごはん

材料(4人分)

米 ……カップ3
あさり(殻付) ……400g
だし ……300mL
しょうゆ ……大さじ3
みりん ……大さじ2
三つ葉 ……適量

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②あしりは良く洗い、鍋に200mLの水を入れて火にかけ、沸騰してきたらあしりを加えます。あしりが開いたら火を止めて、煮汁をこし、身と殻に分けます。

- ③三つ葉はさっと熱湯を通してから、水にとり、冷ましてから、2cm程度に切ります。
- ④だしに②のあさりの煮汁を足し、しょうゆ、みりんを加えて調味液を作ります。
- ⑤①の米の水気を切って内釜に入れ、④の調味液を白米の水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑥ふたをし、「お米選択」ボタンでお使いのお米に合わせ、「メニュー」ボタンを押し、「炊込・おこわ」に合わせます。
- ⑦炊飯/スタートボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑧残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、あさりを入れてふたを閉め、「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ⑨炊き上がれば、ほぐして器に盛り、③の三つ葉を散らします。



えびピラフ

材料(4人分)

米 ……カップ3
えび ……150g
ゆでたこ ……150g
ミックスベジタブル ……200g
オリーブ油 ……大さじ3
固形スープ ……3コ
水 ……450mL
塩、こしょう ……少々
カレー粉 ……小さじ½

作り方

- ①米はさっと洗い、水気を切ります。
- ②えびは背わたをとり、熱湯に通します。ゆでたこは、一口大に切ります。
- ③フライパンにオリーブ油(大さじ2)を入れ、①の米を加えて透き通るくらいまで炒めて、取り出します。
- ④更に、フライパンにオリーブ油(大さじ1)を入れ、②のえび、ゆでたこ、ミックスベジタブルを軽く炒め、塩、こしょう、カレー粉で味付けします。

- ⑤水に固形スープを溶かして塩、こしょうをして調味液をつくります。
- ⑥③の米を内釜に入れ、⑤の調味液をすしめしの水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑦ふたをし、「お米選択」ボタンでお使いの米に合わせ、「メニュー」ボタンを押し、「炊込・おこわ」に合わせます。
- ⑧炊飯/スタートボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑨残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、④の具を入れてふたを閉め、「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ⑩炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。



まついずし

材料(4人分)

米 ……カップ3
あわせ酢 ……60mL
塩 ……小さじ2
砂糖 ……大さじ1
具 ……6枚
れんこん ……50g
焼きあなご ……100g
えび ……10匹
ゆでたこ ……100g
まぐろ ……150g
木の芽 ……適量
錦糸卵 ……適量

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖を入れ少し加熱して、冷ましてあわせ酢を作ります。
- ③①の米の水気を切って内釜に入れ、水をすしめしの水位目盛「3」まで加えます。
- ④ふたをし、「お米選択」ボタンでお使いの米に合わせ、「メニュー」ボタンを押し、「すし・カレー」に合わせます。
- ⑤炊飯/スタートボタンを押して、炊飯を始めます。

- ⑥炊き上がれば、すしおけに移し、あわせ酢を加えて、さっと切るようにまぜて、冷ましておきます。
- ⑦器にごはんを盛り、準備しておいた具を飾り、最後に錦糸卵、木の芽を散らして仕上げます。



具の下ごしらえ

- ①干ししいたけは水でもどし、だし、みりん、しょうゆ、砂糖で含め煮にし、細く切ります。
- ②れんこんは皮をむき、うすく切り、酢水にさらしたあと、軽くゆでて甘酢につけて冷ましておきます。
- ③えびは背わたをとり、軽くゆでて殻をとり、腹から開いておきます。
- ④焼きあなごは細く切ります。ゆでたこは薄く切ります。
- ⑤まぐろはうすく切ります。しょうゆと酒をまぜた中に約1時間つけておきます。

手巻きずし



米 ……………カップ3	具 (さしみになるもの)
あわせ酢	まぐろ、いか、たこ
酢 ……………60mL	いくら、うに、ほたて
塩 ……………小さじ2	具 (その他)
砂糖 ……………大さじ1	厚焼き卵、ソーセージ
のり ……………適量	きゅうり、貝割れ大根
わさび ……………適量	納豆、梅おほか、青じそ

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖を入れ少し加熱して、冷ましてあわせ酢を作ります。
- ③①の米の水気を切って内釜に入れ、水をすしめしの水位目盛「3」まで加えます。

- ④ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いの米に合わせ、**メニュー**ボタンを押し、「すし・カレー」に合わせます。**炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑤炊き上がれば、すしおけに移し、あわせ酢を加えて、さっと切るようにまぜて、冷ましておきます。
- ⑥のりは適当な大きさに切ります。具は巻きやすいように、細長く切ります。
- ⑦のりに⑤のすしめしを広げ、お好みの具を置いてくりに巻きます。

さばの押しずし

材料(4人分)

米 ……………カップ3	つけ酢A
あわせ酢	酢 ……………200mL
酢 ……………60mL	砂糖 ……………大さじ1
塩 ……………小さじ1	しょうがの搾り汁 ……………小さじ½
砂糖 ……………大さじ2	白板昆布 (20cm角) ……………2枚
うすくちしょうゆ ……………小さじ1	つけ酢B
さば ……………1kg	酢 ……………100mL
	砂糖 ……………大さじ3
	うすくちしょうゆ ……………大さじ½
	ラップ ……………適量

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖を入れ少し加熱して、冷ましてあわせ酢を作ります。
- ③①の米の水気を切って内釜に入れ、水をすしめしの水位目盛「3」まで加えます。

- ④ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いの米に合わせ、**メニュー**ボタンを押し、「すし・カレー」に合わせます。**炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑤炊き上がれば、すしおけに移し、あわせ酢を加えて、さっと切るようにまぜて、冷ましておきます。
- ⑥さばは3枚におろし、腹骨、小骨をとります。塩を振ります。そのまま3時間程度冷蔵庫に入れておきます。
- ⑦さばを水洗いして塩を落とし、つけ酢Aに約30分つけます。水分をふきとり、皮をむいておきます。
- ⑧なべにつけ酢Bの調味料を入れて少し煮立てます。冷まして白板昆布をつけます。やわらかくなったら、水分をふきとっておきます。
- ⑨押しずしの型にラップを敷き、白板昆布を置き、さばを皮を下にして並べ、⑤のすしめしをのせてふたをして、押さえます。
- ⑩型からとり出し、2cmくらいの幅に切ります。



手まいずし

材料(4人分)

米 ……………カップ3	つけ酢
あわせ酢	酢 ……………50mL
酢 ……………60mL	砂糖 ……………大さじ2
塩 ……………小さじ1	塩 ……………大さじ½
砂糖 ……………大さじ2	ラップ ……………適量
うすくちしょうゆ ……………小さじ1	
小鯛 ……………12匹	

作り方

- ①米はさっと洗い、水気を切ります。
- ②なべにあわせ酢の調味料を入れ少し加熱して、冷ましてあわせ酢を作ります。

- ③①の米の水気を切って内釜に入れ、水をすしめしの水位目盛「3」まで加えます。
- ④ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いの米に合わせ、**メニュー**ボタンを押し、「すし・カレー」に合わせます。**炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑤炊き上がれば、すしおけに移し、あわせ酢を加えて、さっと切るようにまぜて、冷ましておきます。
- ⑥小鯛は3枚におろし、腹骨、小骨をとります。塩を振って、30分ほどおきます。水洗いし、つけ酢に10分ほどつけます。そして水気をふきとります。
- ⑦ラップに小鯛をのせ、ひとにぎりのすしめしを置いて、ラップで包むようにして、丸く形をととのえます。



赤飯

材料(4人分)

もち米 ……カップ2 あずき ……50g
うるち米 ……カップ1 ごま塩 ……適量

作り方

- ①もち米とうるち米は、一緒に洗っておきます。
- ②なべにあずきとたっぷりの水を入れて強火で煮ます。
煮立ったらゆで汁をすて、再び水を600mL加えて弱火で少しのために煮ます。煮汁がにこらないように注意します。
- ③あずきが煮えたら、あずきと煮汁に分けます。
煮汁は玉しゃくしですくって、少し高い所から4〜5回落として空気にふれさせ、色だしをします。

- ④①の米の水気を切って内釜に入れ、③の煮汁をおこわの水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。そして、あずきを米の上にのせます。
- ⑤ふたをし、**【お米選択】**ボタンでお使いの米に合わせ、**【メニュー】**ボタンを押し、「炊込・おこわ」に合わせます。**【炊飯/スタート】**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑥炊き上がれば、ほぐして器に盛り、ごま塩をふりかけます。



春のおこわ

材料(4人分)

もち米 ……カップ2 だし ……450mL
うるち米 ……カップ1 うすくちしょうゆ ……大さじ3
わらび ……80g みりん ……大さじ2
ふき ……60g 塩 ……小さじ½
菜花 ……100g
ごごみ ……30g
にんじん ……30g

作り方

- ①もち米とうるち米は洗っておきます。
- ②わらび、ふきはあくを抜いたら、塩少々入れた熱湯に入れてさっとゆでたら冷水にとり小さく切ります。
- ③菜花、ごごみも塩少々入れた熱湯に入れてさっとゆで、冷水にとり、色出しをしてから適当に切ります。
- ④にんじんは小さく切り、水につけてあくを抜きます。

- ⑤だしにうすくちしょうゆ、みりん、塩を加えて調味液を作ります。
- ⑥①の米の水気を切って内釜に入れ、⑤の調味液をおこわの水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑦④のにんじんのをのせます。
- ⑦ふたをし、**【お米選択】**ボタンでお使いの米に合わせ、**【メニュー】**ボタンを押し、「炊込・おこわ」に合わせます。**【炊飯/スタート】**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑧残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、②と③の具を入れてふたを閉め、**【炊飯/スタート】**ボタンを押します。
- ⑨炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。



海のおこわ

材料(4人分)

もち米 ……カップ3 だし ……250mL
ほたて ……150g しょうゆ ……大さじ2
えび ……150g 酒 ……大さじ2
はまぐり ……400g 塩 ……小さじ½
ぎんなん ……50g

作り方

- ①もち米は洗っておきます。
- ②ほたては良く洗い、熱湯にさっと通しておきます。
- ③えびは殻をむき、背わたをとって、半分に切り、湯通しします。
- ④なべに200mLの水を入れて火にかけ、沸騰してきたらはまぐりを加えます。
開いたら火を止めて、煮汁をこし、身と殻に分けます。
- ⑤ぎんなんは殻を割り、実を取り出します。
なべに少量の水を入れ、ぎんなんの実を加えてゆでます。
ゆで上がれば皮をむいて、半分に切っておきます。

- ⑥だしに④のはまぐりの煮汁を足し、しょうゆ、酒、塩を加えて調味液を作ります。
- ⑦①の米の水気を切って内釜に入れ、⑥の調味液をおこわの水位目盛「3」まで加えます。
足りなかったら水を加えます。
- ⑧ふたをし、**【お米選択】**ボタンでお使いの米に合わせ、**【メニュー】**ボタンを押し、「炊込・おこわ」に合わせます。**【炊飯/スタート】**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑨残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、ほたて、えび、はまぐり、ぎんなんを入れてふたを閉め、**【炊飯/スタート】**ボタンを押します。
- ⑩炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。



チキンカレー

材料(4人分)

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| 米 ……カップ3 | (C) |
| 玉ねぎ ……300g | にんにく(おろしたもの) ……小さじ $\frac{1}{2}$ |
| サラダ油 ……少々 | しょうが(おろしたもの) ……小さじ $\frac{1}{2}$ |
| 鶏肉(ぶつ切り) ……400g | 塩 ……小さじ2 |
| 塩、こしょう ……少々 | |
| 揚げ油 ……適量 | |
| (A) | ココナッツパウダー ……25g |
| マスタード ……小さじ1 | 湯 ……400mL |
| クローブ ……3コ | トマトジュース ……160g |
| ローリエ ……3枚 | ヨーグルト ……大さじ1 |
| 赤とうがらし(刻む) ……5本 | カルダモンパウダー ……小さじ2 |
| (B) | |
| チリパウダー ……小さじ1 | |
| ターメリックパウダー ……小さじ2 | |
| コリアンパウダー ……大さじ1 | |
| シナモンパウダー ……小さじ2 | |

作り方

- ①米はカレーの水位目盛「3」に合わせ、ふたをし、**【お米選択】**ボタンでお使いの米に合わせ、**【メニュー】**ボタンを押し、「すし・カレー」に合わせます。**【炊飯/スタート】**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ②鶏肉は塩、こしょうをふり、唐揚げにします。
- ③玉ねぎは薄切りにします。ミキサーにお湯(400mL)とココナッツパウダーを入れてかくはんします。
- ④フライパンにサラダ油を入れて熱し、(A)を加えて中火で炒めます。
- ⑤香りが出てきたらとり出し、玉ねぎを加えてきつね色になるまで炒めます。そして(B)を加えて炒めます。
- ⑥更に(C)を加えて炒めたら、トマトジュースと③のココナッツを加えて弱火で煮ます。
- ⑦②を加え、ヨーグルトとカルダモンパウダーを加えて出来上がりです。
- ⑧皿にごはんを盛り、⑦のカレーをかけます。



魚と野菜のカレー

材料(4人分)

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| 米 ……カップ3 | (A) |
| 白身魚 ……400g | マスタード ……小さじ2 |
| なす ……400g | ローリエ ……6枚 |
| ピーマン ……150g | 赤とうがらし(刻む) ……6本 |
| 玉ねぎ ……200g | (B) |
| トマト ……180g | チリパウダー ……小さじ $\frac{1}{2}$ |
| トマトジュース ……160g | コリアンパウダー ……小さじ2 |
| ココナッツパウダー ……5g | (C) |
| 湯 ……400mL | にんにく(おろしたもの) ……小さじ $\frac{1}{2}$ |
| サラダ油 ……少々 | しょうが(おろしたもの) ……小さじ $\frac{1}{2}$ |
| | 塩 ……小さじ2 |

作り方

- ①米はカレーの水位目盛「3」に合わせ、ふたをし、**【お米選択】**ボタンでお使いの米に合わせ、**【メニュー】**ボタンを押し、「すし・カレー」に合わせます。**【炊飯/スタート】**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ②魚は一口大に切ります。なすは一口大に切って水にさらします。ピーマン、玉ねぎ、トマトは一口大に切ります。
- ③ミキサーにお湯(400mL)とココナッツパウダーを入れてかくはんします。
- ④フライパンにサラダ油を入れて熱し、(A)を加えて炒めます。香りが出てきたらとり出し、玉ねぎ、なす、ピーマンを加えて炒めます。
- ⑤そして(B)、(C)を加えて更に炒めます。トマトジュースと③のココナッツを加えて煮ます。トマトと魚を加えます。
- ⑥魚に火が通ったら出来上がりです。
- ⑦皿にごはんを盛り、⑥のカレーをかけます。



いもがゆ

材料(3人分) 一五分がゆー

- | |
|-----------------------|
| 米 ……カップ $\frac{1}{2}$ |
| さつまいも ……200g |
| だし ……900mL |

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②さつまいもは洗って輪切りにします。そして1時間水につけておきます。

- ③①の米の水気を切って内釜に入れ、だしをおかゆの水位目盛「1」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ②のさつまいもを米の上に置きます。

- ④ふたをし、**【お米選択】**ボタンでお使いの米に合わせ、**【メニュー】**ボタンを押し、「おかゆ」に合わせます。**【炊飯/スタート】**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑤炊き上がれば、器に盛ります。



カニがゆ

材料(3人分) 一五分がゆー

米	……カップ½	サフラン	……0.2g
カニ	……1匹	レモン汁	……少々
固形スープ	……2コ	三つ葉	……適量

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②カニはゆがいておきます。
- ③ゆがいたカニから身をとじだし、レモン汁をかけておきます。
- ④なべにカニの殻と水(500mL)と固形スープ、サフランを加えて約30分煮ます。煮詰まりそうになったら、水を加えます。ふきんでこしておきます。
- ⑤①の米の水気を切って内釜に入れ、④の煮汁をおかゆの水位目盛「1」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑥ふたをし、**【お米選択】**ボタンでお使いの米に合わせ、**【メニュー】**ボタンを押し、「おかゆ」に合わせます。**【炊飯/スタート】**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑦炊き上がれば、②のカニの身を加えて、少しむらします。
- ⑧器に盛り、刻んだ三つ葉をのせます。



雑穀がゆ

材料(4人分)

もち米	……カップ½	しょうゆ	……小さじ1
うるち米	……カップ½	ごま油	……小さじ1
きび	……カップ½	塩	……小さじ½
くこの実	……10g	鶏がらスープの素	……大さじ1
松の実	……10g	スプラウト	……適量
干し貝柱	……10g	しょうが	……10g

作り方

- ①米もち米とうるち米ときびは洗っておきます。
- ②くこの実、松の実、干し貝柱は洗っておきます。
- ③しょうがはみじん切りにしておきます。
- ④水800mLに鶏がらスープの素、しょうゆ、ごま油、塩を加えて調味液を作ります。
- ⑤①の米の水気を切って内釜に入れ、④の調味液をおかゆの水位目盛「1」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑥ふたをし、**【お米選択】**ボタンでお使いの米に合わせ、**【メニュー】**ボタンを押し、「おかゆ」に合わせます。**【炊飯/スタート】**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑦炊き上がれば、混ぜて器に盛り、スプラウトを添えます。



地中海風リゾット

材料(4人分)

米	……カップ1	オリーブ油	……適量
トマト	……3個	パセリ(乾燥)	……適量
たまねぎ	……½個	コンソメスープ	……800mL
セロリ	……½本	パプリカ	……小さじ1
にんにく	……2かけ	塩、こしょう	……適量

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②トマトは熱湯にさっと通して皮をむき、ざく切りにします。
- ③たまねぎ、にんにくはみじん切りにします。
- ④セロリは5mm角に切ります。
- ⑤湯800mLにコンソメ顆粒(15g)を加えてコンソメスープを作ります。
- ⑥フライパンにオリーブオイル(大さじ1/2)を入れ、にんにくで香りを出して、玉ねぎ、セロリを入れて炒めます。
- ⑦①の米の水気を切って内釜に入れ、⑤のスープをおかゆの水位目盛「1」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑧②のトマトと⑥の具材を米の上に置きます。
- ⑨ふたをし、**【お米選択】**ボタンでお使いのお米に合わせ、**【メニュー】**ボタンを押し、「おかゆ」に合わせます。**【炊飯/スタート】**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑩炊き上がれば、器に盛り、パセリを散らします。





点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、
日頃から点検をおこなってください。

このような症状はありませんか

- 電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や、変色、損傷している。
- 電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、こげくさい臭いがする。

処 置

さし込みプラグを抜いてご使用を中止してください。
故障や事故防止のため、使用しないで
お買上げの販売店
にご相談ください。

- さし込みプラグやコンセントにほこりやごみがたまっている。

ほこりやごみを取り
除いてください。


※点検・修理について詳しくは、裏表紙のアフターサービスについてをご覧ください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。
お確かめいただいてもわからないときは、当社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

こんな症状のときは もう一度 お調べ ください	内 ふたを取り付け、 外ふたを確実に 閉めましたか	蒸気ガイドを正しくつけていますか	水かげん、お米の量は正確ですか	メニューやお米選択を正しく 選びましたか	内ふたパッキン、負圧パッキンが 劣化、損傷していませんか	内ふたパッキンや内釜の外側・底面・ 温度センサーの上に汚れや米つぶ などが、こびりついていませんか	お米を十分に洗いましたか	炊飯中に外ふたを開いていませんか	炊飯後、ごはんをよくほぐしましたか	調味料を使ったごはんではありませんか	30 時間以上保温していませんか	冷めたごはんの保温、ごはんの つぎたしをしていませんか	しゃもじを入れたままの保温や	さし込みプラグをコンセントから抜い たり、停電がありませんでしたか	吸、排気口をふさいでいませんか
	1,6,9	5,19	9,21	8,10	20	4,9, 19,20	9,21	4,11	11,17, 21	11	11,17, 18,21	11, 17~18	11	4,5	
炊飯中にふきこぼれる、多量の蒸気もれる	●	●	●	●	●	●	●								
炊き上がったごはんがかたい、しんが残る、やわらかい	●		●	●	●	●		●	●					●	●
炊き上がったごはんがこげる				●		●	●			●					
保温中のごはんが黄ばむ、におう、かたくなる	●	●			●	●	●		●	●	●	●		●	

症 状	確認してください	処 置
外ふたが開きにくい	フック部、つゆ受け部、ストッパー部や内ふたの調圧孔に米つぶなどがつまっていますか。	米つぶなどを取り除いてください。 (☞ 19,20ページ)
●外ふたが閉まりにくい (閉まらない)または、 「カチッ」と音がしない ●内ふたが取付けられない	内ふたは、正しく取り付けていますか。 フック部、つゆ受け部やストッパー部に 米つぶなどが入っていませんか。	内ふたを取り付けていないと、外ふたは閉まりません。内ふたを取り付けてください。(☞ 6,9ページ) 米つぶなどを取り除いてください。 (☞ 19ページ)

症 状	確認してください	処 置
<ul style="list-style-type: none"> ● 外ふたが閉まりにくい（閉まらない）または、「カチッ」と音がしない ● 内ふたが取付けられない 	炊飯後のご飯をほぐしてすぐでは、ありませんか。	圧力式炊飯器のため密閉度を高くしていますので、しまりにくく感じます。故障ではありません。
	「炊飯/スタート」ランプが、赤色の点灯になっていませんか。	切/とりけし ボタンを押して炊飯を中止し、約4分間待ち 表示 (点滅表示) が消え、蒸気が出ないことを確認してから、外ふたを閉めてください。(P.11ページ)
外ふたから「ピーン」と音がなり続ける	内ふたのツメが折れたり、変形していませんか。	使用しないでお買上げの販売店にご相談ください。(P.6,20ページ)
炊飯中に外ふたを開けていませんか。		切/とりけし ボタンを押してふたを閉めなおしてから、もう一度メニューを確認し、炊飯してください。
操作ボタンを押しても受け付けない	さし込みプラグが、コンセントから外れていませんか。	さし込みプラグをコンセントに差し込んでください。
	内釜は、入っていますか。	内釜が入っていないと、炊飯や保温ができません。内釜を入れてください。
<ul style="list-style-type: none"> ● お米選択がセットできない ● メニューがセットできない 	お米選択とメニューが対応していないとセットできません。	8ページの「炊飯コースについて（お米選択/メニュー）」、13～14ページの「いろいろな炊きかた」の表を確認して、正しく合わせなおしてください。
<ul style="list-style-type: none"> ● 予約（タイマー）炊飯がセットできない ● ひたし炊きがセットできない 	予約時刻と現在時刻の差が、1時間未満ではありませんか。	予約時刻を確認してください。(P.16ページ)
	内釜は、入っていますか。	内釜が入っていないと、炊飯や保温ができません。内釜を入れてください。
予約時刻どおりに炊き上がらない	現在時刻は正しくセットされていますか。	現在時刻を正しく合わせてください。(P.7,15ページ) 水温・室温・電圧・水かげん・お米の量によっては、予約時刻どおりに炊き上がらないことがあります。(P.16ページ)
炊飯時間が長い(短い)	お米選択・メニュー・水かげんは、間違っていないですか。	切/とりけし ボタンを押し、もう一度お米選択・メニュー・水かげんを確認し、設定してください。
炊飯終了音が出ない	予約炊飯終了音マーク「  」が表示されていませんか。	「  」マークを消してください。(P.7ページ)
ラジオ、テレビに雑音が入る	炊飯器とラジオ・テレビが、接近していませんか。	距離を離す。(目安として3m以上)
<ul style="list-style-type: none"> ● 炊飯器内部から音がする ● 蒸気が勢い良く出る 	炊飯中の「ブーン」音は、内部にある冷却ファンの音です。故障ではありません。	
	炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。故障ではありません。	
	炊飯中の「プシュー」「ゴボゴボ」音とともに蒸気口から蒸気が勢いよく出ますが、可変圧力制御によるもので故障ではありません。	
	炊飯中や保温中に「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の火力調整によるもので故障ではありません。	
表示部に U71 を表示	内釜の外側（特に底の部分）、温度センサーの上に米つぶなどの異物が、こびりついていませんか。	異物を取り除いてから、 切/とりけし ボタンを押すと表示が消え、通常に使えます。(P.19,20ページ) 消えない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。
	本体が十分に冷めないうちに炊飯を始めていませんか。	連続して炊飯するときは、本体を十分に冷ましてから、次の炊飯を始めてください。
表示部に U73 を表示	クリーニングの際、水を規定量入れましたか。	切/とりけし ボタンを押すと表示が消え、通常に使えます。(P.18ページ)
表示部に U78 を表示	吸・排気口をふさぐ所で使っていないですか。	吸・排気口をふさがない、平らな所で使ってください。(P.4～5ページ) 切/とりけし ボタンを押すと表示が消え、通常に使えます。
表示部に E00 を表示	故障の表示です。販売店にご相談ください。	
さし込みプラグを抜き、さしたとき火花が出る	本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。故障ではありません。	

アフターサービスについて

保証書（別に添付しております）

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 本体の保証期間は、お買上げ日から1年間です。（消耗品は、対象外です。）
- 内なべ内面フッ素樹脂加工の保証期間は、お買上げ日から3年間です。保証期間内の交換は、内なべのみ対象となります。ただし、下記の使いかたをした場合は、保証対象外です。
 - *スプーンや食器などかたいものを入れたり、乗せたり、使った場合。
 - *内なべのお手入れの際に、金属たわしやナイロンたわしなどを使ったり、台所用中性洗剤以外の洗剤（漂白剤やクレンザー）などを使った場合。
 - *内なべの中で酢を使ったり、みそ汁や炊込みごはんなどを保温した場合。
 - *内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子レンジなどに使用した場合。
 - *食器洗浄機や食器乾燥器などを使用した場合。
 - *お買上げ後の落下や、輸送などで生じたへこみや変形がある場合、及び故意に傷つけた場合。
 - *その他、取扱説明書・本体ラベルなどの記載事項にそわない使いかたをした場合。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理
保証書の記載内容により、お買上げの販売店が修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎたあとの修理
修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有料修理いたします。くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を製造切後、6年保有しています。
性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、お買上げの販売店、またはもよりの当社「お客さまご相談窓口」（別紙または右記）にお問い合わせください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記のご相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 ＜三洋電機株式会社 お客さまセンター＞

受付時間：（365日）9：00～18：30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は 大阪(06)-6994-9570 におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX：大阪 (06) 6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 ＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～18：30
（7月～8月） 8：45～19：30
土曜・日曜・祝日・当社休日 9：00～17：30

修理相談窓口

東 コ ー ル セ ン タ ー	関東・甲信越地区	050-3116-2222 東京(03) 5302-3401
	北海道地区	050-3116-2333
	東北地区	050-3116-2444
西 コ ー ル セ ン タ ー	近畿・北陸・四国地区	050-3116-2555 大阪(06) 4250-8400
	中部地区	050-3116-2666
	中国地区	050-3116-2777
	九州地区	050-3116-2888
沖縄地区		098-944-5018

（※）沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9：00～17：30
（日曜、祝日及び当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談 ＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日～土曜日 9：00～17：30
（日曜、祝日、当社休日を除く）

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。
最寄の拠点は別紙一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

＜利用目的＞

お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。
なお、この目的のために三洋電機（株）および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。
個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ <http://www.sanyo.co.jp> をご覧ください。

＝お客さまメモ＝

お買上げの際に記入しておいてください。お問い合わせなどのときに便利です。

品番	ECJ-JG
お買上げ年月日	年 月 日
お買上げ販売店名	電 話 () -

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
家電事業部

〒680-8634 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地

1RD6P10158201 (0808)